



T1 - trójkąt T1-200(400)/50(140)

T2 - trójkąt T2- 200(400)/50(140)

T3 - trójkąt T3-200(400)/50(140)

Z1- Z2, Z4-Z8, Z10-Z11 - kolano 90° Dn200(400)

Z3 - kolano 68° Dn200(400)

Z9- kolano 80° Dn200(400)



Z12 - Z14- kolano 90° Dn50(140)

ZK1, ZK2, ZK3 - studzienka zaworowa Dn50(140)

MK, MK2- mufa końcowa

W1 - węzeł cieplny w budynku 2A

W2 - węzeł cieplny w budynku 2B


 projektowana studnia  
 zaworowa  

 projektowane przyłącz  
 ciepłownicze Dn200/4  
 Dn50(140)

S: 4